

공유기 설정 방법

(ipTIME 사용시)

Easy Manual

모든 모델 공통 적용

작성일:2016년 3월 3일



[2/5]

1. 목적

본 문서는 공유기 사용시 DVR(NVR)의 FEN/DVRNS이름 사용을 위한 네트워크 설정 방법을 안내하는 문서 입니다.

2. 설정 방법

1. 해당 설명서는 다음과 같은 구성일 경우의 컴퓨터에서만 해당 합니다.



- 인터넷 브라우저 주소 창에 공유기 설정 주소를 입력 합니다.
 (ipTIME공유기의 기본값 192.168.0.1, 사용자 설정에 의해 변경이 가능한 값이니 진입이 안될 경우 해당 공유기 회사에 문의 바랍니다.)
- 3. 관리도구를 선택 합니다. (ipTIME공유기 버전에 따라 로그인 창이 나올 수 있습니다. 로그인 방법은 해당 공유
- 기 회사에 문의 바랍니다.)





4. 고급설정을 선택합니다.

p TIME N104R		 응 문 라시 제강 도움 	
5, 메뉴탐색기	뎹 시스템 요약 정보		
□ 기본 설정	<u>민터넷 정보</u>		
▲ 시스템 요약 정보 및 인터넷 연결 설정 ▲ 무선 설정/보안 ▲ 펌웨어 업그레이드	인터넷 연결 상태 인터넷 연결 방식 인터넷 연결 시간	인터넷에 정상적으로 연결될 동적 IP 연결 외부 IP 주소 61.77.159.160 68 일 20 시간 37 분 15 초	
🔥 고급 설정	내부네트워크 정보		
	내부 IP주소	192.168.1.1	
	DHCP 서버 상태 동적 IP 할당 범위	DHCP 서비 동작중 192.168.1.2 - 192.168.1.254	
	무선 정보		
	무선 동작 모드	동작중 - AP 모드 - 암호화 사용	
	네트워크 이름(SSID) 멀티 브리지 정보	IDISCS1 중단됨	
	기타 정보		
	현재 펌웨어 버전	9.66	
	원격 관리 정보	8080번 원격 관리 포트 사용증 [<u>공유기 접속 관리]</u> 에서 설정을 변경할 수 있습니다.	
	시스템 동작 시간	68 일 20 시간 37 분 29 초	

5. NAT/라우터 관리를 선택합니다.

TIMEN104R		· 변 같 다시 제상 도움	
메뉴탐색기	自 시스템 요약 정보		
□	인터넷 정보		
▲ 시스템 요약 정보 및 인터넷 연결 설정 ➡ 무선 설정/보안 ▲ 펌웨어 업그레이드	인터넷 연결 상태 인터넷 연결 방식 인터넷 연결 시간	인터넷에 정상적으로 연결됩 동적 IP 연결 외부 IP 주소 61.77.159.160 68 일 20 시간 37 분 15 초	
a. 고근 섬정	내부 네트워크 정보		
[28] 네트워크 관리 [28] □ [27] NAT/라우터 관리 [27] DMZ / Twin IP 설정	내부 IP주소 DHCP 서비 상태 동적 IP 할당 범위	192.168.1.1 DHCP 시비 동작중 192.168.1.2 - 192.168.1.254	
·····································	우신 정보		
다우당 테이블 관리 • Call 보안 기능 • Call 특수기능 • Call 트래픽 관리	무선 동작 모드 네트워크 이름(SSID) 멀티 브리지 정보	동작중 - AP 모드 - 암호화 사용 IDISCS1 중단월	
+ 🛄 시스템 관리	기타 정보		
	현재 펌웨어 버전	9.66	
	원격 관리 정보	8080번 원격 관리 포트 사용중 [공유기 접속 관리]에서 설정을 변경할 수 있습니다.	
	시스템 동작 시간	68 일 20 시간 37 분 29 초	



- 6. 내부 IP주소에 녹화기의 IP주소를 입력합니다.
- 7. **외부 포트** 와 내부 포트 에 녹화기에서 사용 하는 원격포트를 입력 합니다.
 - (예: 외부 포트 8016~8016, 내부포트 8016~8016)

[장비 별 기본 포트 값 - DIR: 8016 NDR: 11001,11002,11003 DVR: 8016,8200,10019]

취소
+ A

8. 규칙이름에 원하시는 값을 입력 후, 추가를 선택합니다.

p TIME N104R		
_것 메뉴탐색기	집 포트포워드 설정	
▶ 기본 설정 ▲ 시스템 요약 정보 및 인터넷 연결 설정 ▲ 무선 설정/보안 ▲ 편웨어 업그레이드	정의된 리스트 사용자정의 ♥ 규칙이름 내부 IP주소 192,168,1 - 전재 접속된 PC의 IP 주소로 설정(192,168,1.76) 프로토를 TCP ♥ 외부 포트	
고급 설정 내 (비용지 = 관리) · (교 (レア) (16) · (16) <td< td=""><td>낮은 번호일 수록 우선순위가 높습니다. 규칙이름을 클릭하시면, 해당 규칙을 수정할 수 있습니다. 동작 규칙이를 내부 IP 플로 외부 포트 내부 포트 다</td><td></td></td<>	낮은 번호일 수록 우선순위가 높습니다. 규칙이름을 클릭하시면, 해당 규칙을 수정할 수 있습니다. 동작 규칙이를 내부 IP 플로 외부 포트 내부 포트 다	



8. 저장을 선택 합니다.

친 메뉴탐색기	宿 포트포워드 설정	í	
·····································	정의된리스트 사용자정의 🔽 규칙이름		
L 시스템 요약 정도 및 인터넷 연결 설정	내부 IP주소 192 168 1		
IS 구선 일정/포선 IN 펌웨어 업그레이드	프로토콜 TCP 🔽 외부포트 📄 ~ 🔄 내부포트 🔄 ~		
遇 고급 설정	최대 60개의 규칙이 설정 가능합니다. 추가 취소		
+ 👦 네트워크 관리 + 🔊 무선랜 관리	낮은 번호일수록 우선순위가 높습니다. 그척에르옥 클릭하시며 채탁 그찾은 스정학 스 인수니다.		
- 🚘 NAT/라우터 관리 포트포워드 설정	동작 규칙이를 내부IP 픈롴 외부포트 내부포트 삭제		
DMZ / Twin IP 설정 포트트리거 설정			
 기타기능 설정 라우팅 테이블 관리 			
+ 🕋 보안 기능 + 💼 특수기능			
+ 🔯 트래픽 관리 + 📶 시스템 관리			